

MONTERINGS- ANVISNING

FF SYSTEM | GEBERIT DUOFIX SAWA

November 2025





MONTERINGSANVISNING

FF System | Geberit Duofix Sawa

INLEDNING

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie och visar principen för att ansluta tätskiktssystemet mot Geberit Duofix Sawa monterade i lätta eller tunga konstruktioner där tätskiktsanslutningen utförs över en prefabricerad manschett. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna. Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.

BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Montering av inbyggnadscistern utförs i normalfallet av annan entreprenör. I denna monteringsanvisning utgår vi från att den entreprenör som monterat inbyggnadscisternen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.

Det gäller även egenkontroll av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter. Detsamma gäller övriga byggtreprenader som ligger utanför tätskikts- och plattsättningsentreprenaden men som är en förutsättning för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och plattsättningsentreprenad enligt BBV.

VIKTIGT

FF M-Folie och tillbehör ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-rodut och underlag. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar-överlapp ska alltid förseglas. Låt torka innan plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF M-1K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar/överlapp ska alltid förseglas. Låt torka innan plattsättning.



MONTERING

1

Säkerställ att den prefabricerade manschetten är hel och ren. Prima vägg som ska bekläs med FF Folie och med Geberit prefabricerade manschett med FF P-10 Base eller FF P-20 Extra primer enligt förpackningstext.

2

Pensla FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim, FF M-1K Lim eller FF M-Golv- och vägglim där Geberits manschette ska monteras. Tryck därefter fast manschetten i det blöta membranet och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

3

Applicera FF M-1K Lim på Geberits prefabricerade manschett och bred ut limmet med en limspridare Elit eller motsvarande.

4

Applicera FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim på resterande väggyta enligt förpackningstext samt enligt aktuell monteringsanvisning som finns att hämta på www.centro.se

5

Montera FF M-Folie i det våta membranet och limmet. Överlappa folien minst 50 mm över Geberits prefabricerade manschett. Fortsätt med resterande väggyta enligt monteringsanvisning FF System Folie.

6

Stryk fast folien med en slät plastspackel eller likvärdigt och säkerställ att inget veck, blåsor eller kanaler uppstår i skarvarna.

7

Stryk fast folien med en slät plastspackel eller likvärdigt och säkerställ att inget veck, blåsor eller kanaler uppstår i skarvarna.



