

PRODUKTDATABLAD FF M-FOLIE, GEN 2

VER 1.0 2025-03-13

FF M-Folie är en lättmonterad tätskiktsfolie som används för ång- och vattentätning på golv och vägg i våtrum innan montering av keramik. Den uppfyller BBV (Byggkeramikrådets) branschregler för våtrum. FF M-Folie är en av flera produkter i FF System Folie och måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion. FF M-Folie är flexibel, spricköverbryggande, extremt tät och lämpar sig väl för användning på värmegolv. Folien skyddar känsliga underlag och konstruktioner mot ånga och vatten.

UNDERLAG

FF M-Folie kan appliceras på betong äldre än 3 månader, lättbetong, cementspacklad/putsad lättklinker eller andra murverk, uttorkad och godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel och leverantörsgodkända våtrumsskivor. Max fuktighet i underlag är 95 % RF. Fukthalten i underlaget ska hållas på lägsta möjliga nivå och ges möjlighet att torka ut. Vid tidpunkt för tätskiktsarbete ska underlaget minst vara yttorr. Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. FF M-Folie ska användas på underlag som är anpassade för våtrum och dokumenterat lämpliga för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning innan tätskiktet appliceras.

Underlaget ska vid applicering uppfylla de branschkrav som anges i BKR:s branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus och BBR (Boverkets Byggregler). Vid arbete på golvvärmeslinga ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen inte överstiger +18 °C. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning har följts. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis.

APPLICERING

Måtta, skär och anpassa folievåderna för utrymmet. Blanda något av FF Systems membran/lim enligt förpackningstext. Applicera sedan membranet/

limmet med en långhårig roller eller 3x3 mm tandad fixkam eller liknande på den yta som ska kläs med folie. Därefter monteras FF M-Folie i det blöta membranet. Gnid fast folievåden noga med en plastspackel/ gnidde, använd gärna en skarvrulle och kombiverktyg i hörn, runt rör och på trånga ställen. Säkerställ att inga blåsor kvarstår efter fastgnidningen, säkerställ även övervätningen mellan FF M-Folie och membranet/limmet genom att dra ut folievåden och kontrollera då och då.

FÖRPACKNING

FF M-Folie finns i förpackningar om 1x30 meter, 1x150 meter och 1x2,6 meter x 12 st.

TEKNISK DATA

Typ: Extruderad PE-barriär med sidor av PP-nonwoven.

Tjocklek: 0,55 mm

Lagring: Förvaras torrt, svalt och skyddat mot solljus

Färg: Vit

Ånggenomgångsmotstånd: 3,9 miljoner s/m.
(23 °C – 50/94% r.h.): Sd = 99,0 m.
(23 °C – 75/100% r.h.): Sd = 110 m.

Temperaturbeständig: Upp till +60 °C