

MONTE RINGS ANVIS NING

FF SYSTEM | INSPEKTIONSLUCKA
BYGGPRODUKT

September 2026

www.centro.se



CENTRO
KAKEL & KLINKER



MONTERINGSANVISNING

FF System | Inspektionslucka / Byggprodukt

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie och visar principen för att ansluta tätskiktssystemet mot inspektionslucka utan limfläns eller tätskiktsfläns monterade i lätta eller tunga konstruktioner. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna. Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.

Inspektionslucka som saknar tätskiktsfläns rekommenderas endast för användning i våtzon 2 och/eller där den ej riskeras att utsättas för direkt vattenbesprutning.



VIKTIGT

FF M-Folie och tillbehör ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervättning mellan FF M-produkt och underlag. Kontrollera övervattningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar-överlapp ska alltid förseglas. Låt torka innan plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF M-1K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie. Kontrollera övervattningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar/överlapp ska alltid förseglas. Låt torka innan plattsättning.



MONTERING


Montera FF M-Folie enligt aktuell monteringsanvisning som finns att hämta på www.centro.se

1



Montera folien över öppningen där luckan ska monteras.

2



Skär hål i folien för luckan. Skär folien så att ca 5-10 mm av folien sparas in mot hålet. T ex, om luckan är 20 x 20 cm ska hålet i folien vara 18-19 x 18-19 cm.

3



Montera keramik fram till väggens kant. Folien ska flärpa ut ca 5-10 mm ut från keramiken. Foga keramiken när fästmassan torkat.

4



Applicera en obruten sträng FF M-1K Lim på folieflärpen som sträcker sig utanför keramiken.

5



Montera luckan direkt efter limmet applicerats.

